



В связи со сменой контроллера ПЗУ старого образца на **контроллер нового поколения**

, были обновлены

[онлайн-инструкции](#)

по эксплуатации

[влагозащищенных портативных пуско-зарядных устройств RDrive Starteasy](#)

.

Изменения коснулись индикации ПЗУ:

Шаг 2 (стр. 8) старая редакция:

Если попеременное мигание зелёного и красного светового индикатора на контроллере ПЗУ сменяется на постоянный зелёный свет, ПЗУ активирует рабочий режим пуска, и можно переходить к следующему шагу.

I. Шаг 2 (стр. 8) новая редакция:

Попеременное мигание зелёного и красного светового индикатора на контроллере ПЗУ сигнализирует об активации режима пуска, и можно переходить к следующему шагу.

Шаг 3-А (стр. 8) старая редакция:

Запуск двигателя производить сразу после подключения кабелей с зажимами в течение 30 секунд с момента как загорится непрерывный зелёный индикатор; далее срабатывает защита контроллера.

II. Шаг 3-А (стр. 8) новая редакция:

Запуск двигателя производить сразу после подключения кабелей с зажимами в течение 30 секунд с момента подключения к аккумулятору; далее срабатывает защита контроллера.

ТАБЛИЦА ОШИБОК (ИНДИКАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЛЕРА ПЗУ) - старая редакция:

Индикация	Описание ситуации
Горит зелёным	При зарядке - идёт процесс зарядки ПЗУ. При подключении к аккумулятору – готов к пуску.

III. ТАБЛИЦА ОШИБОК (ИНДИКАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЛЕРА ПЗУ) - новая редакция:

Индикация	Описание ситуации
Горит зелёным	ПЗУ переведено в режим экстренного пуска
Попеременно мигает красным/зелёным	ПЗУ готово к работе.

Напоминаем Вам, что **для удобства пользователей**, вся выпускаемая продукция **RDrive** оснащается стикером с

QR-кодом

, ведущим на онлайн-инструкцию. По мере обновления информации производителем продукции онлайн-инструкция редактируется, поэтому инструкция, размещенная на сайте

www.rdrive.pro

содержит самые актуальные данные.



